

4.4 Dezynfekcja rurociągów technologicznych i zbiorników

Polega na wprowadzeniu do przewodu na okres 48godz. roztworu podchlorynu sodu (3% roztworu). Po tym czasie rurociąg przepłukać i pobrać próby do badań.

5. Uwagi końcowe

- a/ Podane wymiary sprawdzić na budowie. Przy układaniu sieci rurociągowej technologicznej bezwzględnie przestrzegać w projekcie odległości oraz rzędnych zagłębień.
- b/ Wykopy pod projektowaną sieć wykonać przy użyciu sprzętu mechanicznego oraz ręcznie w bezpośrednim sąsiedztwie spodziewanych skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym.
- c/ Dla prowadzenia robót w wykopach ciągłych wąsko przestrzennych o ścianach pionowych i głębokościach większych od 1,0m należy przestrzegać zasady odeskowania i rozparcia wykopu.
- d/ Całość robót prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi i obowiązującymi przepisami.

Opracował:



inż. W. Romańczyk